



1. Kontrolka
2. Kamera i mikrofon
3. Przycisk funkcyjny
4. Przycisk wyboru trybu pracy
5. Złącze USB
6. Reset
7. Złącze karty MicroSD (tylko w wersji bez wbudowanej pamięci)

Kamera ukryta w breloczku do kluczy. Może nagrywać filmy w wysokiej jakości (HD) oraz wykonywać zdjęcia w tej samej rozdzielczości.

Opis interfejsu użytkownika:

- kontrolka (1) – niebieski kolor oznacza tryb fotograficzny, czerwony to tryb video. Jednoczesne zapalenie kolor czerwonego i niebieskiego oznacza przejście do trybu audio,
- przycisk funkcyjny (3) – służy do włączania i wyłączania urządzenia oraz rozpoczynania i zatrzymywania zapisu video/audio i wykonywania zdjęć,
- złącze USB (5) – za pośrednictwem specjalnego przewodu (w komplecie) można podłączyć kamerę do komputera lub ładowarki,
- kamera (2) i mikrofon (2) – służą do przechwytywania obrazu oraz dźwięku, który jest potem zapisywany na wbudowanej pamięci,
- złącze karty MicroSD (7) – gniazdo karty MicroSD. Występuje jedynie w wersji urządzenia bez wbudowanej pamięci wewnętrznej

Uruchomienie:

Naciśnij przycisk (3) na co najmniej 2 sek. Urządzenie uruchomi się i przejdzie w tryb zapisu video, potwierdzi to zapalenie się czerwonej kontrolki. Wyłączenie urządzenia przebiega analogicznie – po naciśnięciu przycisku (3) na minimum 2 sek.

Zmiana trybów:

Aby zmienić tryb pracy urządzenia (video-foto-audio) należy w trybie stand-by nacisnąć przycisk (4) przez 1 sek.

Robienie zdjęć:

Gdy urządzenie jest w trybie foto należy nacisnąć przycisk (3) na 1 sek. Jeden błysk niebieskiej kontrolki potwierdzi zakończenie procesu przechwytywania i zapisu obrazu.

Nagrywanie filmów:

Gdy urządzenie jest w trybie video należy nacisnąć przycisk (3) aby rozpocząć zapis. Czerwona kontrolka błysnie kilka razy by potwierdzić rozpoczęcie nagrywania. Aby potwierdzić status urządzenia należy krótko nacisnąć dowolny przycisk. Kiedy czerwona kontrolka błyska, należy krótko nacisnąć przycisk (3) aby zatrzymać nagrywanie.

Podłączenie do komputera:

Jeśli urządzenie jest włączone i zostanie podłączone do komputera za pośrednictwem złącza USB zacznie pracować jako kamera-PC (**webcam**).

Kiedy urządzenie jest wyłączone należy podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem dołączonego przewodu. Kamera jest rozpoznawana w systemie jako zewnętrzny dysk, na którym znajdują się zapisane nagrania video oraz zdjęcia.

Ładowanie;

Ładowanie wbudowanego akumulatora odbywa się przez dołączony do zestawu przewód USB. By naładować akumulator należy podłączyć kamerę do komputera lub dołączonej ładowarki.