

MM307 ▪ Sumator antenowy VHF/UHF

Charakterystyka


2-wejściowy sumator antenowy służy do sumowania sygnałów z anten telewizyjnych. Odpowiedni do zbudowania zestawu antenowego do odbioru programów z multipleksów MUX1, MUX2, MUX3 i MUX8. Montaż na maszcie antenowym na zewnątrz budynku. Zestaw zawiera opaskę zaciskową do montażu zwrotnicy na maszcie.

Specyfikacja techniczna

2 wejścia:	VHF, UHF	pasmo:	VHF / UHF
1 wyjście		tłumienie:	VHF: max. 2,5 dB
zakres częstotliwości:	VHF: 174–230 MHz		UHF: max. 4,5 dB
	UHF: 470–790 MHz	impedancja wejściowa/wyjściowa:	75 Ω
kanały:	VHF: 6–12	złącza F	
	UHF: 21–60		

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji oraz na okres użytkowania urządzenia.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną obsługą urządzenia oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania,
 - używanie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania urządzenia niezgodnie z jego specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.



UWAGA

Urządzenie działa wyłącznie w instalacji pasywnej, tj. bez zasilania. Nie wolno podłączać zasilacza antenowego do instalacji z sumatorem.

MM307 ▪ Sumator antenowy VHF/UHF

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania cd.

- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie lub jakikolwiek jego element (wtyczka lub przewód zasilający) nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia. Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu.
- Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie należy chronić przed upuszczeniem, wstrząsem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
- Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Urządzenie należy chronić przed dziećmi. Urządzenie oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.

Instalacja

- Zamocować sumator na maszcie za pomocą opaski zaciskowej.
- Podłączyć antenę pasywną UHF (np. HN51 marki DPM) do gniazda oznaczonego UHF.
- Podłączyć antenę pasywną VHF (np. HN36 marki DPM) do gniazda oznaczonego VHF.
- Podłączyć przewód antenowy do wejścia OUT, a następnie podłączyć go do gniazda antenowego lub bezpośrednio do odbiornika TV albo dekodera STB.

Gwarancja

Warunki gwarancji dostępne są na stronie: www.dpm.eu/gwarancja

Wyprodukowano w ChRL dla DPMSOLID Ltd Sp. k.
ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko
tel./fax +4861 29 65 470
www.dpm.eu ▪ info@dpm.eu

2016/12/05/IN384

